

Montage- und Bedienungsanleitung

Gleichspannungs-Wandler DC / DC

DCDC 1212-20 Eingangsspannung 12 V Ausgang 12 - 13,8 V / 20 A stabilisiert **Nr. 3335**



Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollständig, Sicherheitsrichtlinien Seite 3, bevor Sie mit dem Anschluss und der Inbetriebnahme beginnen.

Das Gerät darf nicht zum Laden von 12 V-Batterien am Ausgang verwendet werden, da hierfür keine Batterie- Schutz- und Begrenzungsmechanismen hinterlegt sind.

Gleichspannungs-Wandler für Einsatz- und Sonder-Fahrzeuge, hochwertige Reisemobile, Marine.

Die VOTRONIC Gleichspannungs-Wandler der Serie DCDC stellen eine saubere, stabilisierte und gefilterte Betriebsspannung für 12 V-Verbraucher mit bis zu 20 A Stromverbrauch bzw. 270 W Leistung bereit.

Sie ermöglichen damit den sicheren Betrieb von empfindlichen Verbrauchern auch an stark schwankenden 12 V-Bordnetzen (Euro 6 Norm Fahrzeuge mit Start/Stopp Betrieb, Energierückgewinnung etc.) und ohne dass hierfür ein zweites, eigenes Batteriesystem nötig wäre.

Die Ausgangsspannung ist in 4 Stufen einstellbar und selbst für empfindliche Verbraucher bestens geeignet.

Die Geräte können kurzzeitig mit bis zu 30 % Überlast betrieben werden, so dass auch Einschalt-, Spitzen- und Anlaufströme der verschiedenen Verbraucher aufgefangen werden.

Die Aktivierung der Gleichspannungs-Wandler erfolgt automatisch oder manuell am ON/OFF-Steuereingang durch ein beliebiges 12 V-Signal, z.B. mit D+ (Motor läuft), Kl. 15 (Zündung Ein) oder Batterie Hauptschalter.

Somit kann der Gleichspannungs-Wandler ständig mit der Batterie und den Verbrauchern verbunden sein. Er ist mehrfach geschützt gegen Überlast, Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und Fehlverhalten durch elektronische Abregelung bis hin zum vollständigen Ausschalten.

Geräte-Montage:

Der Gleichspannungs-Wandler kann an jeder sauberen, vor Feuchtigkeit geschützten und staubfreien Stelle montiert werden. Der Montageort sollte so gewählt werden, dass die Verbindungen zur Batterie und den Verbrauchern möglichst kurz ist.

Obwohl der Gleichspannungs-Wandler einen hohen Wirkungsgrad besitzt, wird Wärme erzeugt, welche durch die eingebauten Lüfter aus dem Gehäuse gefördert wird.

Es ist im **Umfeld des Gerätes** für ausreichend **Luftaustausch** zur Wärmeabfuhr zu sorgen. Gerät vor aggressiven Batteriegasen schützen.

Die Einbaulage ist beliebig, jedoch dürfen die **Lüftungsöffnungen** des Gehäuses (Front- und Seitenwand) für volle Geräteleistung auf keinen Fall abgedeckt werden (**5 cm Mindestabstand**).

Die Montage erfolgt solide auf einer ebenen, harten Montagefläche.

Anschluss (s. a. Anschluss-Schema für weitere Informationen):

Der Gleichspannungs-Wandler wird an der **Eingangsseite IN 12 V** an ein entsprechendes Batteriesystem, z.B. an der Fahrzeug-Starterbatterie oder der Versorgungs- (Aufbau- oder Wohnraum-) Batterie, angeschlossen.

Polung +/- unbedingt beachten!

Auf der **Ausgangsseite OUT 12 V** sind die gewünschten Verbraucher mit den Anschlüssen + und – zu verbinden.

Es können mehrere Verbraucher gleichzeitig betrieben werden, sofern der Gesamtstrom 20 A nicht überschreitet.

Polung +/- unbedingt beachten!

Inbetriebnahme:

Gewünschte Ausgangsspannung für die Verbraucher an den Miniaturschaltern „Voltage Out“ einstellen.

Gerät mit 12 V-Signal an Klemme „ON / OFF“ aktivieren.

Betriebsanzeigen:

„IN“ (Eingangsspannung, **gelb**):

- Leuchtet: Das Gerät ist durch ein Signal an Klemme „ON/OFF“ aktiviert und betriebsbereit.
- Erlischt kurz ca. alle 2 s: Es wurde Unterspannung am Eingang erkannt.
- Blinkt: Es wurde ein Fehler erkannt und abgeschaltet.
- Aus: Das Gerät ist komplett abgeschaltet.

„OUT“ (Ausgangsspannung, **grün**):

- Leuchtet: Der Ausgang ist aktiv und in Ordnung.
- Blinkt: Das Gerät wird mit Überlast >120 % betrieben.
- Aus: Ausgang ist abgeschaltet.



Sicherheitsrichtlinien:

Zweckbestimmte Anwendung:

Der Gleichspannungs-Wandler wurde unter Zugrundelegung der gültigen Sicherheitsrichtlinien gebaut.

Die Benutzung darf nur erfolgen:

1. **Auf der Eingangsseite (IN 12 V) an Blei-Säure-, Blei-Gel- oder Blei-AGM- bzw. LiFePO4-Batterien der angegebenen Nennspannung.**
 2. **Mit den angegebenen Kabelquerschnitten für Ein- und Ausgänge.**
 3. **Mit Sicherungen der angegebenen Stärke in Batterienähe zum Schutz der Verkabelung zwischen Batterie und Gleichspannungs-Wandler-Anschlüssen.**
 4. **In technisch einwandfreiem Zustand.**
 5. **In einem gut belüfteten Raum, geschützt gegen Regen, Feuchtigkeit, Staub und aggressive Batteriegase sowie in nicht kondensierender Umgebung.**
- **Das Gerät niemals an Orten benutzen, an denen die Gefahr einer Gas- oder Staub-Explosion besteht!**
 - **Das Gerät darf an seinem Ausgang nicht zur Ladung von Batterien verwendet werden!**
 - **Es darf nicht für den Betrieb von Geräten dienen, die sicherheitsrelevant dem Schutz von Leib und Leben dienen!**
 - Gerät nicht im Freien betreiben.
 - Kabel so verlegen, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind, dabei auf gute Befestigung achten.
 - 12 V (24 V)-Kabel nicht mit 230 V-Netzleitungen zusammen im gleichen Kabelkanal (Leerrohr) verlegen.
 - Spannungsführende Kabel oder Leitungen regelmäßig auf Isolationsfehler, Bruchstellen oder gelockerte Anschlüsse untersuchen. Auftretende Mängel unverzüglich beheben.
 - Bei elektrischen Schweißarbeiten sowie Arbeiten an der elektrischen Anlage ist das Gerät von allen Anschlüssen zu trennen.
 - Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen für den nicht gewerblichen Anwender nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für ein Gerät gelten bzw. welche Vorschriften einzuhalten sind, ist die Auskunft einer Fachperson einzuholen.
 - Die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art unterliegt dem Anwender / Käufer.
 - **Das Gerät enthält keine vom Anwender auswechselbaren Teile** und kann auch nach dem Ausschalten noch lange Zeit (speziell im Fehlerfalle) Spannungen enthalten.
 - Kinder von Gleichspannungswandler und Batterien fernhalten.
 - Nichtbeachtung kann zu Personen- und Materialschäden führen.
 - Die Gewährleistung beträgt 36 Monate ab Kaufdatum (gegen Vorlage des Kassenbeleges bzw. Rechnung).
 - Bei nicht zweckbestimmter Anwendung des Gerätes, bei Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen, unsachgemäßer Bedienung oder Fremdeingriff erlischt die Gewährleistung. Für daraus entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf jegliche Service-Leistungen, die durch Dritte erfolgen und nicht von uns schriftlich beauftragt wurden. Service-Leistungen ausschließlich durch VOTRONIC Lauterbach.

Technische Daten:

DCDC 1212-20

Eingang „IN 12 V“ von (Fahrzeug-) Batterie:

Nennspannung Blei-/LiFePO4-Batterien:	12 V / 12,0 V ... 13,3 V
Batterie-Kapazität (-Größe), mindestens empfohlen:	30 Ah
Eingangsspannungsbereich (auch EURO 6 +):	10,6 V ... 16,5 V
Eingangsspannungsbereich kurzzeitig 10 s:	< 10,6 V ... 16,5 V
Eingangs-Überspannungsabschaltung:	> 16,5 V
Nenn-Leistungsaufnahme max.:	300 W
Leistungsaufnahme kurzzeitig max.:	410 W
Nenn-Stromaufnahme:	21 A
Stromaufnahme kurzzeitig max.:	39 A
Strom-Aufnahme „AUS“, „ON/OFF“ ohne Signal:	0,7 mA
Strom-Aufnahme aktiv ohne Last, „ON/OFF“ mit Signal:	0,16 A

Ausgang „OUT 12 V“:

4 Ausgangsspannungen einstellbar:	12,0 V , 12,5 V, 13,0 V, 13,8 V
Ausgangsstrom max. Dauer:	20 A
Ausgangsstrom Spitze max. kurzzeitig 5 s:	25 A
Spannungswelligkeit:	< 30 mV rms
Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperatur-Schutz:	ja
Geräte-Einbaulage:	beliebig
Temperaturbereich:	-20/+45° C
Wirkungsgrad je nach Betriebsfall:	93 ... 97 %
Drehzahl geregelter, temperaturgesteuerter Lüfter:	ja
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung:	ja
Schutzart:	IP21
Abmessungen, inkl. Befestig.-Flansche und Klemmen (BxTxH):	146 x 67 x 40 mm
Gewicht:	250 g
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit:	max. 95 % RF, nicht kondensierend
Sicherheitsbestimmungen:	EN 62368



Konformitätserklärung:

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/19/EG stimmt dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
EN55014-1; EN55022 B; EN61000-6-1; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4;
EN62368-1; EN50498.



Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Das Produkt ist RoHS-konform. Es entspricht somit der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-Geräten.

Qualitäts-Management

produziert nach
DIN EN ISO 9001

Lieferumfang:

- Gleichspannungs-Wandler
- Bedienungsanleitung

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 02/2020.

Made in Germany by VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 10, D-36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-10 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de